



Legende	
1.	Pumpe
2.	Platine "Integral" mit Netzteil
3.	Bolzen
4.	Magnetkontakt "Zu"
5.	Anschlusschacht : 230V / Alarm/Sperre / Externe Bedienung
6.	Taster "Motor"
20.	Spezialbolzen mit VDS-Schalter
21.	Zusätzlicher Magnetkontakt "Zu" nur für VDS
31.	Motor