



25 Quadratmeter Bangkirai Terrasse bestehend aus:

- 175 laufende Meter Bangkirai Terrassenbretter geriffelt in den Längen 3,66 Meter ODER 3,96 m (andere Längen auf Anfrage)
- 55 laufende Meter Bangkirai Unterkonstruktion
- 800 Stück Heco Terrassenschrauben 5/60 V2A + Spezialbohrer mit Senker
- 350 Stück Terrassengleiter
- Gummipads

Stelzdrehlager, Terrassenöl und Bodenroste auf Anfrage.

*Einfach mal hängen lassen...
die Hängematte gibts gratis dazu!*



Tipps zur Verlegung von Holzterrassen:

- Die Unterkonstruktion muss gleichwertig oder hochwertiger sein.
- Vermeiden Sie Staunässe indem Sie immer Gummipads unter der Unterkonstruktion verwenden.
- Erstellen Sie eine verwindungssteife Unterkonstruktion, falls Befestigung am Boden nicht möglich.
- Bohren Sie vor dem Verschrauben immer vor, verwenden Sie immer Edelstahlschrauben.
- Befestigen Sie jede Diele an jedem Punkt der Unterkonstruktion mit mindestens zwei Schrauben.
- Verschrauben Sie nie Holz auf Holz und verwenden Sie Terrassengleiter.
- Führen Sie Längsstöße der Dielen immer auf zwei Unterkonstruktionen aus.
- Dielenende maximal zehn Zentimeter bis zur Unterkonstruktion.
- Achten Sie bei den Dielen mit Riffelung auf eine Wasserfließrichtung mit Gefälle.
- Behandeln Sie die Hirnenden der Dielen immer mit Stirnkantenwachs oder Hirnholzschutz.
- Verwenden Sie das Terrassen-Bodenrost für die Unterlüftung und den Spritzwasserschutz.

*Alternative in WPC?
Bitte wenden!*

Fragen Sie Ihren Fachberater in der für Sie zuständigen Zweigniederlassung!



*Die ist pflegeleicht
und vielfältig!*

WPC –
splitterfrei,
kein Einölen
und langlebig

Unser Angebot: 25 Quadratmeter WPC Terrasse bestehend aus:

- 180 laufende Meter Natur in Form Naturline 21 x 139 mm
- 64 laufende Meter Natur in Form Basisprofil 40 x 60 mm
- 400 Stück Montageclips
- 30 Stück Endclips

*Einfach mal hängen lassen...
die Hängematte gibts gratis dazu!*



*Alternative in Bangkirai?
Bitte wenden!*

Tipps zur Verlegung von WPC-Terrassen:

- Montieren Sie WPC-Terrassendielen grundsätzlich mit einem Clipsystem.
- Diese Clips dienen automatisch dem gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen. Halten Sie die vorgegebenen Abstände ein.
- Für die ersten Dielenreihen verwenden Sie die speziellen Anfangs- und Endclips aus Metall.
- Verlegen Sie die Dielen parallel und befestigen Sie diese mit einem entsprechenden Clip auf der Unterkonstruktion.
- Bohren Sie zunächst die Löcher für die Verschraubung der Clips mittig auf der Unterkonstruktion vor. Anschließend schieben Sie den Clip in die Dielennut.
- Verschrauben Sie den Clip auf jeder Konstruktionsleiste.
- Befestigen Sie die letzte Dielenreihe mit dem Anfangs/Endclip.

Fragen Sie Ihren Fachberater in der für Sie zuständigen Zweigniederlassung!