



Legende
1. Pumpe
2. Platine "Integral" mit Netzteil
3. Bolzen
4. Magnetkontakt "Zu"
5. Anschlusschacht : 230V / Alarm/Sperre / Externe Bedienung
6. Taster "Motor"
31. Motor