

AUTORESECTION ALLNAV

Sélection de point automatique pour relèvement

Cette application, développée par ALLNAV pour contrôleur Trimble, est capable de calculer une station libre sans connaître le nom des points pris comme visée arrière. Cela permet une mise en station rapide sans risque d'ajouter des points erronés dans le relèvement.

Lors d'un relèvement automatique les points sont importés dans le projet et les tolérances sont définies. Les points de visée arrière sont ensuite mesurés sans donner leur

nom de point. Dès qu'un nombre suffisant de points sont mesurés, l'application cherche la constellation adéquate parmi les points fixes importés.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pas de sélection de point erronée
- ▶ Mise en station rapide
- ▶ Travail sur le terrain simplifié
- ▶ Contrôle à tout moment
- ▶ Mesurer et calculer
- ▶ Utilisation facile

