

ALLNAV

AUTORESECTION

Automatische Punktauswahl

Die App-Entwicklung der ALLNAV für Trimble Controller ermöglicht die Berechnung von freien Stationierungen ohne die Eingabe der Anschlusspunkt-nummern. Dies erlaubt eine effiziente Stationierung ohne die Gefahr von Punktverwechslungen.

In AutoResection werden Punkte in das Projekt importiert und Toleranzwerte für die Punktsuche definiert. Die Anschlusspunkte werden dann ohne die Eingabe von Punktnum-

mern gemessen. Sobald die gewünschte Anzahl Anschlusspunkte gemessen ist, sucht die Applikation die entsprechende Konstellation in den importierten Fixpunkten.

Vorteile

- ▶ Keine falschen Punktnummern
- ▶ Schnelle Stationierung
- ▶ Vereinfachter Feldablauf
- ▶ Laufende Überprüfung
- ▶ Messen und berechnen
- ▶ Einfache Benutzung

